MANUAL DE INSTRUCCIONES CAJA FUERTE MOVIL

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación: 6 voltios. 4 pilas modelo AA, LR6 o equivalente. Las pilas que se adjuntan son exclusivamente de transporte o flete. Le recomendamos el uso de pilas alcalinas. Observe el periodo de caducidad de las pilas antes de instalarlas en la caja. No utilice pilas recargables.
- Código de usuario y código de emergencia de longitud variable de 1 a 12 dígitos + E
- Dispone de cerradura de emergencia.
- Sistema de aviso de pilas bajas y sencillo acceso interior para el cambio de pilas.

2. PRIMER USO

2.1 Su caja viene cerrada y con las pilas puestas en el compartimento interior de la caja.
2.2 Abra y cierre la caja varias veces siguiendo las instrucciones del apartado 3.
2.3 Cambie los códigos originales de fábrica (apartado 4).

3. APERTURA / CIERRE

Para abrir:
3.1. Pulsar la tecla "**S**"
3.2. Marcar los números de la combinación. Al salir de fábrica, las cajas tienen la combinación **1 2 3 4 5 6 E** como código de usuario y **0 0 0 0 0 0 E** como código de emergencia.
3.3. Si la combinación es correcta la puerta se abrirá automáticamente.
3.4. Para cerrar, cierre la puerta.

4. PROGRAMACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE APERTURA

MUY IMPORTANTE: **Siempre** que programe el código de emergencia, deberá también programar el código de usuario.
A. CODIGO DE EMERGENCIA: Todas las cajas salen de fábrica con el mismo código de emergencia. **Por su seguridad, no olvide cambiarlo**.
A.1. Abra la caja, desconecte las pilas y pulse cualquier nº 30 veces. Vuelva a conectar las pilas.
A.2. Teclee "**S 0 0".**
A.3. Pulse el botón rojo situado en el lado inferior derecho de dentro. Escuchará un beep.
A.4. Introduzca el nuevo código de emergencia de 1 a 12 dígitos + E.
A.5. Antes de cerrar su caja, compruebe la combinación.
Nota: Si ejecuta este proceso, sin haber desconectado previamente las pilas, habrá **modificado el código de usuario** y **borrado el de emergencia**. **Quite las pilas**, **pulse cualquier nº 30 veces** y **programe ambos códigos**. **ESTO ES MUY IMPORTANTE.**

B. CODIGO DE USUARIO: Todas las cajas salen de fábrica con el mismo código de usuario. **Por su seguridad, no olvide cambiarlo**.
B.1. Abra la caja con la combinación actual.
B.2. Pulse la tecla "**S**"
B.3. Pulse el botón rojo situado en el lado inferior derecho de dentro.
B.4. Teclee la nueva combinación de 1 a 12 dígitos + E.
B.5. Antes de cerrar la caja, compruebe la combinación.

5. APERTURA DE EMERGENCIA

5.1. Un código de emergencia para abrir la caja en caso de olvido de su código habitual. Introduzca el código de emergencia tal y como hace con su código habitual. Tras abrir la caja, programe un código de usuario nuevo.
5.2. Cerradura de emergencia para aperturas en caso de pilas agotadas. La cerradura se encuentra bajo el panel. Introduzca la llave de emergencia en la cerradura, gírela y tire de la puerta. No guarde las llaves dentro de la caja.
MUY IMPORTANTE: BTV NO DISPONE DE DUPLICADOS DE LAS LLAVES DE EMERGENCIA.

6. OBSERVACIONES

Código erróneo: Si el código introducido no es el programado anteriormente, el led amarillo parpadeará y oirá tres beeps.
Baterías bajas: Si el sistema ha detectado que el nivel de pilas es bajo, se encenderá el led rojo indicando que debe cambiar inmediatamente las cuatro pilas por 4 pilas alcalinas nuevas.
Cambio de baterías: Al portapilas se accede desde el interior de la caja, en el reverso de la puerta. Sustituya las cuatro pilas y antes de cerrar, verifique el correcto funcionamiento de los códigos.

OPERATING INSTRUCTIONS FOR MOVIL SAFE

1. TECHNICAL FEATURES

- Power supply: 6 volts (4 batteries type AA, LR6 or equivalent).
- The batteries included only for transport, we suggest change them. Alkaline batteries recommended. Watch out carefully for the expiration date of the batteries before installing them in your safe.
- Do not use rechargable batteries.
- Codes from 1 to 12 digits + E.
- Emergency key provided. **Do not ever keep this keys inside your safe**.
- Low batteries warning system. Inside easy access to replacement batteries.

2. OPENING/CLOSING INSTRUCTIONS

To open:

- Press key "**S**".
- Enter your code. All safes have the codes **1 2 3 4 5 6 E** and **0 0 0 0 0 0 E** programmed when used for first time.
- The door will be opened automatically if the code is correct.

To close, close the door.

3. PROGRAMMING OR CHANGING YOUR CODES

3.1. PROGRAMMING THE EMERGENCY CODE

Every safe has been programmed with the **same** emergency code: **0 0 0 0 0 0 E**. **For your security, do not forget to change it**.

3.1.a. Open the safe, remove the batteries and press any number 30 times.
3.1.b. Re-instal the batteries.
3.1.c. Enter **S 0 0** and press the red button inside the safe.
3.1.d. Enter the new emergency code from 1 to 12 dígitos + E.
3.1.e. Before closing the door, check the new code.

Note: If you execute this process without having previously removed the batteries, you will have **modified the user code and deleted the emergency code**. **Remove the batteries**, **press any number 30 times** and **program both codes. THIS IS VERY IMPORTANT**.

3.2. PROGRAMMING THE USER CODE

Every safe has been programmed with the same user code: **1 2 3 4 5 6 E**. **For your security do not forget to change it**.

3.2.a. Open the safe with your user code.
3.2.b. Press the key S, then, press the red button inside the safe.
3.2.c. Enter the new user code from 1 to 12 dígitos + E.
3.2.e. Before closing the door, check the new code at least 3 times, following the opening instructions.

4. EMERGENCY OPENING

4.1. One emergency code number to open your safe in case that you have forgotten your normal opening code number.
4.2. One mechanic emergency keys. Please take out the emergency lock cover and insert the emergency key, turn it and open the door.

Never keep the emergency keys in the safe.
For your security, BTV does not have spare keys

5. OTHER FEATURES

Wrong code: If the code entered is wrong, the yellow led will flash and you will hear the error tone.
Low batteries: If when opening the door the red led lights means the batteries level is very low. You must **change** the 4 batteries for 4 new alkaline ones.
Replacement of batteries: The bateries' holder can be found in a compartment inside the door. Once you have removed the cover, change all FOUR batteries for new ones. **Check** the right functioning of **the user code** of the safe **before locking** it.